



Spray & PUR Cleaner

Reinigen & ontvetten

PISTOOLREINIGER / VERWIJDEREN VAN NIET UITGEHARD SCHUIM

- ✓ Eenvoudig in gebruik
- ✓ Voor elk pistool met standaard schroefdraad
- ✓ Geschikt voor SprayTec en alle PU-schuimen

Technische Eigenschappen

- Voorkomen (bij 20°C): vloeistof.
- Dampdruk (bij 20°C): ≥ 3000 hPa.
- Dampdruk (bij 50°C): ≥ 8000 hPa.
- Relatieve dichtheid (bij 20°C): 0.79.
- Wateroplosbaarheid: oplosbaar.
- Oplosbaar in: ethanol, ether, chloroform.
- Relatieve dampdichtheid: > 1 .
- Houdbaarheid: 12 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

Spray & PUR Cleaner - aerosol 500ml

670801000

Product

Karakteristieken

- Eenvoudig in gebruik.
- Geschikt voor alle PU-schuimen.

Toepassingen

- Reinigen van PU-schuimpistolen.
- Verwijderen van niet-uitgehard PU-schuim.

Gebruik

- 1. Reinigen van het Spray & PUR pistool

De doseerknop op het pistool volledig dichtdraaien en Spray & PUR Cleaner vast op het pistool schroeven

Schroef de doseerknop uit en druk de hendel van het pistool volledig in

De hendel loslaten als Spray & PUR Cleaner uit het pistool komt en de reiniger minimum 2 minuten laten inwerken

Het pistool enkele seconden bedienen, tot er zuivere Spray & PUR Cleaner uit komt

Draai de doseerknop opnieuw volledig dicht en schroef de Spray & PUR Cleaner los

De ring grondig reinigen en het resterende product uit het pistool verwijderen.

Het resterende schuim verwijderen uit de kop van de PUR bus.

- 2. Verwijderen van niet uitgehard PUR schuim

Monteer de bijgeleverde spuitmond

Test de bestendigheid van het oppervlak op een weinig of niet zichtbare plaats

Spray & PUR Cleaner aanbrengen op een doek en hiermee het oppervlak reinigen

Herhalen indien nodig



Reinigen & ontvetten