



VAC000545

Vacuumsysteem PS9/80

Technische data

Toepassing:

Vacuumsysteem met droge pomp en vacuumschakelaar. Ideaal voor het verlijmen van teakdekken, fineren van hout, lamineren van hout, wetbagging van epoxy laminaten met glasvezel, aramide of koolstof, en overall waar een nauwkeurig te regelen vacuüm benodigd is.

Dit draagbare systeem is uitgevoerd met een stille, extra geluidsgedempte olieloze vacuumpomp. Geen gevaar voor olie lekkage of oliedampen in de werkplaats, de werkbus of op het werkstuk. De digitale vacuumschakelaar is nauwkeurig instelbaar zodat bij het bereiken van het gewenste vacuüm de pomp afslaat, en weer aanslaat op het moment dat het nodig is. De ondergrens en bovengrens van in en uitschakelen zijn eenvoudig instelbaar.

Eigenschappen:

Typeaanduiding: PS9/80

Tankinhoud: 9 liter

Pompvermogen: 80 liter / minuut

Vermogen: 560 watt

Voltage: 230 volt

Maximaal vacuüm: -0,9 bar

Gewicht 18 kg

Aansluiting: Voor 10x12mm vacuümleiding (andere aansluitingen op aanvraag)

Draagbaarheid: Met draagbeugel en op rubber voetjes

Montage en ingebruikname:

De pomp wordt kant en klaar gemonteerd geleverd. Verwijder de verpakking, controleer of de tankontluchting en hoofdkraan dichtstaan, en sluit het systeem aan op een geschikt stopcontact. (230 volt met randaarde).

Instellen vacuumschakelaar

-A. De boven en onderdruk instellen.

Doe de stekker in het stopcontact. De pomp zal nu aanslaan. Het ledje boven "run" brandt of knippert.

- 1. Druk op "run". Het ledje boven de knop is nu uit.
- 2. Druk op "set". De onderwaarde is nu instelbaar. Druk op de pijltjes naar boven of beneden om de gewenste waarde in te stellen. Lang drukken op het pijltje zal de waarde sneller veranderen.
- 3. Druk nogmaals op "set". De bovenwaarde is nu instelbaar. Druk op de pijltjes naar boven of beneden om de gewenste waarde in te stellen.
- 4. Druk op "set" om de waarde te bewaren.
- 5. Druk op "run" om de schakelaar weer te activeren. Het ledje boven run is nu aan (pomp in rust) of knippert (pomp is aan). De pomp zal nu eventueel draaien en op de nieuw ingestelde waardes aan en uitschakelen.

-B. De eenheid instellen

Standaard staat de eenheid op KPa. Dit geeft de meeste nauwkeurigheid op de meter. Om de eenheid te veranderen naar KgF/cm² of PSI:

- 1. Druk op "run". Het ledje boven de knop is nu uit.
- 2. Druk op "unit". Rechts verandert nu het ledje bij de units. Door op de knop "unit" te blijven drukken, kan de gewenste eenheid gekozen worden.