

Polyester boot polijsten

Via de onderstaande stappen kun je, met behulp van de polijstmiddelen van [Dulon](#), je polyester boot een opknapbeurt geven. Zo geef je jouw boot weer een mooie glans!

Stap 1: Polijsten en beschermen met polish & wax

Product:	Dulon Polish & Wax Compound 18
Machinaal/handmatig:	Beide
Poetsmachine:	Concentrisch / excentrisch
Steunschijf:	150mm
Pad:	Middel Schapenvacht

Werkwijze - handmatig

- Breng de Dulon Polish & Wax Compound 18 aan met vochtige microvezel doek. Doe dit door middel van ronddraaiende bewegingen tot lichte, witte waas is ontstaan.
- Laat het polijstmiddel drogen
- Wrijf het vervolgens uit met schone, droge, niet-pluizende doek.

Werkwijze - machinaal

- poetspad (middel) licht bevochtigen en kleine hoeveelheid Dulon Polish & Wax Compound 18 op pad aanbrengen
- Polish & wax Compound dun verdelen over oppervlak
- met middelmatig toerental oppervlak poetsen totdat lichte, witte waas is ontstaan
- laten drogen tot poederachtige waas
- met schapenvacht en hoog toerental uitwrijven/oppoetsen