

DD lak polijsten

Met het onderstaande stappenplan is DD lak heel eenvoudig te polijsten. Zo geef je nieuwe of oude DD lak weer een prachtige glans!

Stap 1: polijsten met polijstpasta

Product:	Dulon Poly Polish Rubbing Compound Strong 14
Machinaal/handmatig:	Machinaal
Poetsmachine:	Concentrisch / excentrisch
Steunschijf:	150mm
Pad:	Hard

Werkwijze - Machinaal

- Maak de ondergrond schoon en vetvrij. Reinig deze eventueel met [Predulon 00 reiniger](#) alvorens je gaat polijsten.
- Maak de (harde) poetspad een beetje nat met water. Breng vervolgens een kleine hoeveelheid [Dulon Compound Strong 14](#) polijstmiddel aan op de pad.
- Verdeel de polish dun over het oppervlak.
- Polijst het oppervlak nu met een laag toerental.
- Verhoog het toerental tijdens het polijsten licht, totdat het gewenste resultaat is bereikt.
- Verwijder het residu van het oppervlak met een [microvezeldoek](#) en ga door met stap 2.

Stap 2: beschermen met wax

Optie 1: Dulon 1&2 - 2 componenten polish

Product:	Dulon 1&2 - 2 componenten polish
Machinaal/handmatig:	Beide
Machine:	Concentrisch / excentrisch
Steunschijf:	150mm
Pad:	Dulon 1- middel Dulon 2 – zacht schapenvacht

Werkwijze - Handmatig

- Breng Dulon 1 aan met een vochtige [microvezeldoek](#) door middel van ronddraaiende bewegingen. Doe dit tot er een lichte, witte waas is ontstaan. Wrijf deze waas niet uit!
- Breng vervolgens Dulon 2 aan op dezelfde manier als Dulon 1.
- Laten het geheel nu drogen en wrijf het geheel uit met een schone, droge microvezeldoek.

Werkwijze - Machinaal

- Breng een kleine hoeveelheid Dulon 1 aan op een licht bevochtigde pad (middel) en verdeel dit dun over het oppervlak.
- Polijst het oppervlak met een middelmatig toerental, totdat er een lichte, witte waas is ontstaan. Wrijf deze waas niet uit!
- Breng vervolgens Dulon 2 aan op dezelfde manier.
- Laten het geheel nu drogen tot een poederachtige waas. Je kunt het oppervlak nu met een [schapenvacht](#) uitwrijven/oppoetsen op een hoog toerental.

Optie 2: Dulon 19 - 1 Boatwax

Product:	Dulon 19 - Boatwax
Machinaal/handmatig	Beide
Machine	Concentrisch / excentrisch
Steunschijf	150mm
Pad	Zacht Schapenvacht

Werkwijze - Handmatig

- Breng [Dulon Premium Boatwax 19](#) aan met een vochtige microvezeldoek. Doe dit door middel van ronddraaiende bewegingen totdat er een lichte, witte waas is ontstaan.
- Laat de wax nu drogen en wrijf het uit met een schone, droge, niet-pluizende doek.

Werkwijze - Machinaal

- Poetspad (zacht) pad licht bevochtigen en kleine hoeveelheid Dulon Premium Boatwax 19 op pad aanbrengen.
- Verdeel de Dulon Premium Boatwax 19 dun over het oppervlak.
- Poets het oppervlak op met een middelmatig toerental totdat een lichte, witte waas is ontstaan.
- Laat de wax drogen tot een poederachtige waas.
- Je kunt het oppervlak nu met een [schapenvacht](#) uitwrijven/oppoetsen op een hoog toerental.

Optie 2: Dulon 19 - 1 Boatwax

Product:	Dulon 19 - Boatwax
Machinaal/handmatig	beide
Machine	concentrisch / excentrisch
Steunschijf	150mm
Pad	zacht schapenvacht

Werkwijze - Handmatig

- Breng [Dulon Premium Boatwax 19](#) aan met een vochtige microvezeldoek. Doe dit door middel van ronddraaiende bewegingen totdat er een lichte, witte waas is ontstaan.
- Laat de wax nu drogen en wrijf het uit met een schone, droge, niet-pluizende doek.

Werkwijze - Machinaal

- Poetspad (zacht) pad licht bevochtigen en kleine hoeveelheid Dulon Premium Boatwax 19 op pad aanbrengen.
- Verdeel de Dulon Premium Boatwax 19 dun over het oppervlak.
- Poets het oppervlak op met een middelmatig toerental totdat een lichte, witte waas is ontstaan.
- Laat de wax drogen tot een poederachtige waas.
- Je kunt het oppervlak nu met een [schapenvacht](#) uitwrijven/oppoetsen op een hoog toerental.