

Licht verweerde gelcoat polijsten

Met het onderstaande stappenplan is een licht verweerde gelcoat heel eenvoudig te polijsten. Zo geef je het oppervlak van jouw boot weer een prachtige glans en bescherm je deze gedurende het hele vaarseizoen!

Stap 1: polijsten met polijstpasta

Product:	Dulon Poly Polish Rubbing Compound Medium 15 of Fine 16
Machinaal/handmatig:	Machinaal
Poetsmachine:	Concentrisch / excentrisch
Steunschijf:	150mm
Pad:	Middel of fijn

Werkwijze - Machinaal

- Maak de ondergrond schoon en vetvrij. Reinig deze eventueel met [Predulon 00 reiniger](#) alvorens je gaat polijsten.
- Maak de (middel – polish medium / fijn – polish fine) poetspad een beetje nat met water.
- Breng vervolgens een kleine hoeveelheid polijstmiddel aan op de pad.
- Verdeel de polish dun over het oppervlak.
- Polijst het oppervlak nu met een laag toerental.
- Verhoog het toerental tijdens het polijsten licht, totdat het gewenste resultaat is bereikt.
- Verwijder het residu van het oppervlak met een [microvezeldoek](#) en ga door met stap 2.

Stap 2: beschermen met wax

Optie 1: Dulon 1&2 - 2 componenten polish

Product:	Dulon 1&2 - 2 componenten polish
Machinaal/handmatig:	Beide
Machine:	Concentrisch / excentrisch
Steunschijf:	150mm
Pad:	Dulon 1- middel Dulon 2 – zacht schapenvacht

Werkwijze - Handmatig

- Breng Dulon 1 aan met een vochtige [microvezeldoek](#) door middel van ronddraaiende bewegingen. Doe dit tot er een lichte, witte waas is ontstaan. Wrijf deze waas niet uit!
- Breng vervolgens Dulon 2 aan op dezelfde manier als Dulon 1.
- Laten het geheel nu drogen en wrijf het geheel uit met een schone, droge microvezeldoek.

Werkwijze - Machinaal

- Breng een kleine hoeveelheid Dulon 1 aan op een licht bevochtigde pad (middel) en verdeel dit dun over het oppervlak.
- Polijst het oppervlak met een middelmatig toerental, totdat er een lichte, witte waas is ontstaan. Wrijf deze waas niet uit!
- Breng vervolgens Dulon 2 aan op dezelfde manier.
- Laten het geheel nu drogen tot een poederachtige waas. Je kunt het oppervlak nu met een [schapenvacht](#) uitwrijven/oppoetsen op een hoog toerental.

Optie 2: Dulon 19 - 1 Boatwax

Product:	Dulon 19 - Boatwax
Machinaal/handmatig	Beide
Machine	Concentrisch / excentrisch
Steunschijf	150mm
Pad	Zacht Schapenvacht

Werkwijze - Handmatig

- Breng [Dulon Premium Boatwax 19](#) aan met een vochtige microvezeldoek. Doe dit door middel van ronddraaiende bewegingen totdat er een lichte, witte waas is ontstaan.
- Laat de wax nu drogen en wrijf het uit met een schone, droge, niet-pluizende doek.

Werkwijze - Machinaal

- Poetspad (zacht) pad licht bevochtigen en kleine hoeveelheid Dulon Premium Boatwax 19 op pad aanbrengen.
- Verdeel de Dulon Premium Boatwax 19 dun over het oppervlak.
- Poets het oppervlak op met een middelmatig toerental totdat een lichte, witte waas is ontstaan.
- Laat de wax drogen tot een poederachtige waas.
- Je kunt het oppervlak nu met een [schapenvacht](#) uitwrijven/oppoetsen op een hoog toerental.