

Lees de aanwijzingen in deze technische datasheet aandachtig. Neem bij vragen contact met ons op.

✉ info@polyestershoppen.nl

☎ 085-0220090

📘 www.facebook.com/polyestershoppen

🌐 www.polyestershoppen.nl

VL0000351 Vloerenpakket hulpmaterialen

=====

Toepassing:

De hulpmaterialenpakketten voor vloeren zijn samengesteld om tijdens het verwerken van de epoxy coatingvloeren of epoxy gietvloeren niet mis te grijpen. Hieronder de 4 verschillende pakketten en hun toepassingen.

Epoxy coatingvloer pakket klein:

Dit pakket is bedoeld om met 1 persoon een vloer te leggen in een wat kleinere ruimte tot ca. 50 m². Voor grotere ruimtes raden we aan om met 2 personen te werken, en een groter hulpmaterialenpakket te kiezen.

Het pakket bestaat uit de volgende producten:

- 2 mengbekers 1350 ml
- 2 platte kwasten 50 mm
- 2 vachtrollers 25 cm
- 1 rollerhouders 25 cm
- 1 verfrollersteel 120 cm
- 1 spiraalmenger
- 1 rol afplakband 50 mm
- 1 wegwerpoverall
- 1 doos nitril handschoenen

Het bedoelde gebruik is als volgt:

Aanbrengen van de primer.

Gebruik de afplakband om de muur, drempels en alle delen welke u niet wilt coaten te beschermen.

Gebruik handschoenen om uw huid te beschermen, en gebruik de overall om uw kleding te beschermen. Voeg de B component van de primer toe aan de A component en meng deze zeer goed met de spiraalmenger. Doe wat van de gemengde primer over in een mengbeker, en gebruik deze mengbeker en een kwast om de randen te primeren. Werk vlot, u heeft immers slechts een beperkte verwerkingstijd. Het is vaak aan te raden het restant primer reeds over de vloer uit te gieten om de verwerkingstijd te verlengen.

Verdeel de primer kruislings met de vachtroller op de beugel en verfstok. De primer zit nu op de vloer.

De vachtroller, kwast en mengbeker kunnen worden weggegooid. De rollerbeugel, stok en menger nog bewaren voor de coating.

Aanbrengen van de coating.

Giet de B component en de pigment bij de A component en meng deze zeer goed door (minimaal 4 minuten, en ook bodem en wanden meenemen in de mengcyclus). Doe na het mengen een klein deel van de coating over in een mengbeker. Giet de rest al over de vloer, globaal verdeeld door de ruimte. Breng op de randen de coating aan met een wegwerpkwast. Gebruik vervolgens een roller om kruislings de vloercoating te verdelen.

De vloer is nu klaar en is na uitharding gereed om in gebruik genomen te worden.

=====

De gegevens in dit blad berusten op jarenlange productontwikkeling en ervaringen uit de praktijk en zijn correct op de dag van uitgifte. Desondanks kan Polyestershoppen BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het volgens deze gegevens vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren welke buiten onze verantwoording en invloed vallen. Polyestershoppen BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit blad. Dit productblad vervangt alle voorgaande uitgaven.

RESION is een merknaam van:
Polyestershoppen BV
Westbaan 278
2841MC Moordrecht
Nederland

Lees de aanwijzingen in deze technische datasheet aandachtig. Neem bij vragen contact met ons op.

✉ info@polyestershoppen.nl

☎ 085-0220090

📘 www.facebook.com/polyestershoppen

🌐 www.polyestershoppen.nl

VL0000351 Vloerenpakket hulpmaterialen

Epoxy coatingvloer pakket groot:

Dit pakket is bedoeld om met 2 personen een vloer te leggen in een wat grotere ruimte vanaf ca. 50 m².

Het pakket bestaat uit de volgende producten:

4 mengbekers 1350 ml
4 platte kwasten 50 mm
4 vachtrollers 25 cm
2 rollerhouders 25 cm
2 verfrrollerstelen 120 cm
1 spiraalmenger
1 rol afplakband 50 mm
1 set spijkerzolen
2 vloerwissers
2 wegwerpoveralls
1 doos nitril handschoenen

Het bedoelde gebruik is als volgt:

Aanbrengen van de primer.

Gebruik de afplakband om de muur, drempels en alle delen welke u niet wilt coaten te beschermen.

Gebruik handschoenen om uw huid te beschermen, en gebruik de overall om uw kleding te beschermen. Voeg de B component van de primer toe aan de A component en meng deze zeer goed met de spiraalmenger. Doe wat van de gemengde primer over in een mengbeker, en gebruik deze mengbeker en een kwast om de randen te primeren. Dit werk kan met 2 personen tegelijk worden uitgevoerd. Werk vlot, u heeft immers slechts een beperkte verwerkingstijd. Het is vaak aan te raden het restant primer reeds over de vloer uit te gieten om de verwerkingstijd te verlengen.

Giet de resterende primer globaal verdeeld over de vloer, en gebruik de vloerwisser om deze te verdelen. Probeer een dunne laag primer aan te brengen, vermijd plasvorming. Gebruik de spijkerzolen om over de primer te kunnen lopen, en deze kruislings met de vachtroller op de beugel en verfstok uit te rollen. De primer zit nu op de vloer.

De vachtroller, kwast en mengbeker kunnen worden weggegooid. De rollerbeugel, stok, spijkerzolen en menger nog bewaren voor de coating.

Aanbrengen van de coating.

Giet de B component en de pigment bij de A component en meng deze zeer goed door (minimaal 4 minuten, en ook bodem en wanden meenemen in de mengcyclus). Doe na het mengen een klein deel van de coating over in 2 mengbekers. Giet de rest al over de vloer, globaal verdeeld door de ruimte. Breng op de randen de coating aan met een wegwerpkwast. Gebruik vervolgens een vloerwisser om de coating te verdelen. Lopend op spijkerzolen kan de 2^e man met de vachtroller de vloercoating kruislings verdelen.

De vloer is nu klaar en is na uitharding gereed om in gebruik genomen te worden.

De gegevens in dit blad berusten op jarenlange productontwikkeling en ervaringen uit de praktijk en zijn correct op de dag van uitgifte. Desondanks kan Polyestershoppen BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het volgens deze gegevens vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren welke buiten onze verantwoording en invloed vallen. Polyestershoppen BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit blad. Dit productblad vervangt alle voorgaande uitgaven.

RESION is een merknaam van:
Polyestershoppen BV
Westbaan 278
2841MC Moordrecht
Nederland

Lees de aanwijzingen in deze technische datasheet aandachtig. Neem bij vragen contact met ons op.

✉ info@polyestershoppen.nl

☎ 085-0220090

📘 www.facebook.com/polyestershoppen

🌐 www.polyestershoppen.nl

VL0000351 Vloerenpakket hulpmaterialen

Epoxy gietvloer pakket klein:

Dit pakket is bedoeld om met 1 persoon een vloer te leggen in een wat kleinere ruimte tot ca. 30 m².

Het pakket bestaat uit de volgende producten:

- 1 mengbekers 1350 ml
- 1 platte kwasten 50 mm
- 1 vachtrrollers 25 cm
- 1 rollerhouders 25 cm
- 1 verfrrollersteel 120 cm
- 1 spiraalmenger
- 1 rol afplakband 50 mm
- 1 wegwerpoverall
- 1 doos nitril handschoenen
- 1 RVS vlakspaan

Het bedoelde gebruik is als volgt:

Aanbrengen van de primer.

Gebruik de afplakband om de muur, drempels en alle delen welke u niet wilt coaten te beschermen.

Gebruik handschoenen om uw huid te beschermen, en gebruik de overall om uw kleding te beschermen. Voeg de B component van de primer toe aan de A component en meng deze zeer goed met de spiraalmenger. Doe wat van de gemengde primer over in een mengbeker, en gebruik deze mengbeker en een kwast om de randen te primeren. Werk vlot, u heeft immers slechts een beperkte verwerkingstijd. Het is vaak aan te raden het restant primer reeds over de vloer uit te gieten om de verwerkingstijd te verlengen.

Verdeel de primer kruislings met de vachtroller op de beugel en verfstok. De primer zit nu op de vloer.

De vachtroller, kwast en mengbeker kunnen worden weggegooid. De rollerbeugel en stok kunt u wellicht ergens anders nog gebruiken. De menger nog bewaren voor de gietvloer.

Aanbrengen van de gietvloer.

Giet de B component en de pigment bij de A component en meng deze zeer goed door (minimaal 4 minuten, en ook bodem en wanden meenemen in de mengcyclus). Giet een deel van de gietmassa over de vloer, in een hoek. Verdeel de massa met de vlakspaan tot in de hoek, langs de wanden en met halfronde banen de ruimte in. Vul aan met gietmassa waar nodig. De gietmassa vloeit vanzelf vlak.

Eventueel kan de nog niet uitgeharde vloer worden ingestrooid met instrooikorrel, om een antislip effect te verkrijgen.

De vloer is nu klaar en is na uitharding gereed om in gebruik genomen te worden.

De gegevens in dit blad berusten op jarenlange productontwikkeling en ervaringen uit de praktijk en zijn correct op de dag van uitgifte. Desondanks kan Polyestershoppen BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het volgens deze gegevens vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren welke buiten onze verantwoording en invloed vallen. Polyestershoppen BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit blad. Dit productblad vervangt alle voorgaande uitgaven.

RESION is een merknaam van:
Polyestershoppen BV
Westbaan 278
2841MC Moordrecht
Nederland

Lees de aanwijzingen in deze technische datasheet aandachtig. Neem bij vragen contact met ons op.

✉ info@polyestershoppen.nl

☎ 085-0220090

📘 www.facebook.com/polyestershoppen

🌐 www.polyestershoppen.nl

VL0000351 Vloerenpakket hulpmaterialen

Epoxy gietvloer pakket groot:

Dit pakket is bedoeld om met 2 personen een vloer te leggen in een wat grotere ruimte vanaf ca. 30 m².

Het pakket bestaat uit de volgende producten:

- 2 mengbekers 1350 ml
- 2 platte kwasten 50 mm
- 2 vachtrollers 25 cm
- 2 rollerhouders 25 cm
- 2 verfrrollersteel 120 cm
- 1 spiraalmenger
- 1 rol afplakband 50 mm
- 2 wegwerpoverall
- 1 doos nitril handschoenen
- 2 RVS vlakspaan
- 1 vloerwisser
- 1 set spijkerzolen

Het bedoelde gebruik is als volgt:

Aanbrengen van de primer.

Gebruik de afplakband om de muur, drempels en alle delen welke u niet wilt coaten te beschermen.

Gebruik handschoenen om uw huid te beschermen, en gebruik de overall om uw kleding te beschermen. Voeg de B component van de primer toe aan de A component en meng deze zeer goed met de spiraalmenger. Doe wat van de gemengde primer over in een mengbeker, en gebruik deze mengbeker en een kwast om de randen te primeren. Dit werk kan met 2 personen tegelijk worden uitgevoerd. Werk vlot, u heeft immers slechts een beperkte verwerkingstijd. Het is vaak aan te raden het restant primer reeds over de vloer uit te gieten om de verwerkingstijd te verlengen.

Giet de resterende primer globaal verdeeld over de vloer, en gebruik de vloerwisser om deze te verdelen. Probeer een dunne laag primer aan te brengen, vermijd plasvorming. Gebruik de spijkerzolen om over de primer te kunnen lopen, en deze kruislings met de vachtroller op de beugel en verfstok uit te rollen. De primer zit nu op de vloer.

De vachtroller, kwast, vloerwisser en mengbeker kunnen worden weggegooid. De rollerbeugel en stok kunt u wellicht ergens anders nog gebruiken. De menger en spijkerzolen nog bewaren voor de gietvloer.

Aanbrengen van de gietvloer.

Giet de B component en de pigment bij de A component en meng deze zeer goed door (minimaal 4 minuten, en ook bodem en wanden meenemen in de mengcyclus). Giet een deel van de gietmassa over de vloer, in een hoek. Verdeel de massa met de vlakspaan tot in de hoek, langs de wanden en met halfronde banen de ruimte in. Vul aan met gietmassa waar nodig. De gietmassa vloeit vanzelf vlak.

Eventueel kan de nog niet uitgeharde vloer worden ingestrooid met instrooi korrel, om een antislip effect te verkrijgen. U kunt hiervoor de spijkerzolen gebruiken om in de gietvloer te kunnen lopen.

De gegevens in dit blad berusten op jarenlange productontwikkeling en ervaringen uit de praktijk en zijn correct op de dag van uitgifte. Desondanks kan Polyestershoppen BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het volgens deze gegevens vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren welke buiten onze verantwoording en invloed vallen. Polyestershoppen BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit blad. Dit productblad vervangt alle voorgaande uitgaven.

RESION is een merknaam van:
Polyestershoppen BV
Westbaan 278
2841MC Moordrecht
Nederland